

JmSmart VOICE

PJS0011

Guida operativa



ITA.....	Manuale utente	1-6
EN.....	User Manual	7-13
ES.....	Manual de usuario	14-20
DE.....	Bedienungsanleitung	21-27
JP.....	取扱説明書	28-33
FR.....	Manuel de l'utilisateur	34-40

I :Procedi alla scansione del codice QR e scarica l'App

(è possibile digitare manualmente il nome della App Coolwear direttamente in Google Play o App Store)

Nota: iPad o tablet non sono supportati.

Compatibile con iOS 9.0 e Android 5.0

*Mantieni il software sempre aggiornato all'ultima versione



1: **[Coolwear] → [Dispositivo] → [Aggiornamento di firmware] → [Aggiornamenti]**

2: **[Coolwear]→[Profilo]→[aggiornamento]**

AVVIO DEL PRODOTTO


Assicurarsi che il proprio telefono sia acceso e che BT e GPS siano attivi.

Verificare di avere scaricato l'App **Coolwear**, tramite scansione del codice QR, oppure digitando il nome all'interno di Google Play o App Store.

Entrare all'interno dell'App Coolwear – Dispositivo – Aggiungi dispositivo.

Sul display comparirà il nome del dispositivo, **JmS VOICE**. Cliccare sul nome per procedere all'accoppiamento.

Nota bene: I telefoni Android ripuliranno automaticamente i software utilizzati di rado, causando così la chiusura delle App in background. Pertanto si prega di aprire le seguenti autorizzazioni per garantire un corretto utilizzo.



[Figure 1]

Impostazioni Smartphone

1: assicurarsi che le notifiche dell'App Coolwear siano aperte all'interno dello Smartphone [Smartphone] → [Impostazioni] → [App e notifiche] → [Autorizzazioni] → [Coolwear] Imposta tutte le autorizzazioni su ON.


2: Per versioni iOS 12 o superiori è necessario procedere come segue :

[impostazioni] → [bluetooth] → [i miei dispositivi] → [JmS VOICE] → [condividi notifiche di sistema] aprire tutte le autorizzazioni


Nota Bene: Se le applicazioni (whatsapp/Wechat/skype) sono loggate contemporaneamente anche in un computer, non verranno visualizzate le notifiche sull'orologio.

II: APP "impostazioni ed autorizzazioni"

Come scritto in precedenza, Android ripulisce frequentemente il software delle App utilizzate di rado. E' necessario pertanto attivare le seguenti autorizzazioni. Come visto nella Figura 1, entrare in "Permessi per l'esecuzione in background". Cliccare sul link, come da Figura 2. Successivamente attivare tutte le autorizzazioni dell'App Coolwear come da Figura 3 e 4. **Nota bene: talvolta è necessario premere 2 volte.**



[Figura 2]



[Figura 3]



[figura 4]

1. Cambio quadrante

Metodo 1: All'interno dell'orologio, entrare nel menù – **Quadranti** – procedere alla scelta tra i quadranti preimpostati

Metodo 2: All'interno dell' App, **Coolwear – Dispositivo – Quadranti – Modifica – Altro – Seleziona immagine** (non lasciare l'interfaccia di download fino al completamento del download al 100%).

2. Passi

I dati dei passi vengono ripristinati ogni giorno dopo le 00:00 e tutti i record saranno disponibili nella cronologia dell'App

3. Sonno

L'orologio è in grado di registrare il riposo dell'utente. Le statistiche di sonno di default sono: 10.00 pm – 8 am

4. Previsioni Meteo

È necessario connettere l'orologio e l'app Coolwear per ottenere le informazioni sul meteo locale (i dati sono ottenuti dal proprio telefono)

5. Notifica Messaggi

L'orologio salva gli ultimi 5 messaggi ricevuti.

6. Frequenza Cardiaca

Verifica la tua frequenza cardiaca. Se volete che il dispositivo rilevi la frequenza cardiaca automaticamente, è necessario impostarlo sull'applicazione. Coolware – Dispositivo – Apri Rilevamento automatico della Frequenza Cardiaca

7. Ossigeno nel Sangue

Verifica la saturazione di ossigeno nel sangue. Nell'apposita interfaccia all'interno dell'app è possibile visualizzare lo storico dei valori.

Nota bene: procedere alla misurazione quando si è completamente immobili. Mantenere l'orologio all'altezza del cuore.

8. Modalità Telefono – Come effettuare chiamate

L'orologio è in grado di rispondere ed effettuare chiamate in connessione con il proprio telefono.

Innanzitutto verificare che sia stata fatta l'attivazione come da Figura 1

Coolwear APP – Dispositivo – Avviso Chiamate – ON

8.1 L'orologio può rispondere ed effettuare chiamate. Di seguito le impostazioni per procedere correttamente.

Passaggio 1: l'orologio deve essere connesso correttamente al telefono tramite APP.

Passaggio 2: Attiva la connessione Telefono come mostrato nelle due Figure qui di seguito




Passaggio 3: Entra nelle impostazioni Bluetooth del telefono e cerca il dispositivo **JmS-PH**. Procedere alla connessione. Se erroneamente viene accoppiato un altro dispositivo, procedere prima alla dissociazione e poi all'associazione con **JmS-PH**

Nota bene:


1. Affinché sia possibile effettuare e ricevere chiamate è necessario che il dispositivo JmS-PH sia connesso (figura 7), le autorizzazioni siano attive (figura 8) e che la connessione Telefono sia attiva (figura 5).
2. 5 minuti dopo una chiamata, l'orologio entrerà in modalità di basso consumo energetico.

3. Se la APP non è connessa, o le autorizzazioni inattive (figura 8), l'orologio non potrà rispondere od effettuare chiamate.

8.2 E' possibile selezionare nell'interfaccia chiamata del telefono come rispondere alla chiamata (figura 9).




[Figura 7]



[Figura 8]



[Figura 9]



[Figura 10]

9. Controllo Musica

A. Controllo musica tramite orologio

Dopo aver verificato che il player di musica sia in funzione sul telefono e che la APP sia connessa, l'orologio è in grado di controllare la Musica (play/pause)

B. Diffondere la musica tramite lo speaker dell'orologio

Passaggio 1 Affinchè sia possibile ascoltare la musica tramite telefono è necessario che il dispositivo JmS-PH sia connesso (figura 7), le autorizzazioni siano attive (figura 8) e che la connessione Telefono sia attiva (figura 5).

Passaggio 2. Verificare che il player musicale sia attivo sul proprio telefono

Passaggio 3. Verificare che i permessi all'interno dell'App siano attivi (Figura 10) .

Le notifiche messaggi devono essere attive.

Nota 1: Se la connessione telefono è attiva, la musica verrà diffusa dall'orologio. Se spenta, la musica verrà diffusa dal telefono.

Nota 2: quando la musica viene riprodotta dall'orologio, ma l'orologio non rimane sull'interfaccia di riproduzione della musica per 5 minuti, **la connessione chiamata** si spegnerà automaticamente ed entrerà in modalità basso consumo per risparmiare energia; (Se è necessario riprodurre nuovamente la musica, è necessario attivare manualmente **la connessione chiamata**).

Nota 3: quando si è collegati all'APP, fare clic sul pulsante del volume, vengono visualizzate due regolazioni del volume, una per regolare il volume sul lato dell'orologio e l'altra per regolare il volume e sul lato del telefono)

10. Modalità Sport

I dati registrati nelle varie attività sportive verranno salvati e sincronizzati nell'App Coolwear All'interno dell'App sarà possibile la visualizzazione estesa delle attività effettuate.

11. Allenamento Respirazione

Con una corretta respirazione (inspirazione/espiazione) è possibile controllare lo stress

12. Autoscatto

Passaggio 1: All'interno dell'App Coolwear entrare in Dispositivo – Scatta foto

Passaggio 2: All'interno dell'orologio, dall'interfaccia principale cerca l'icona autoscatto ed avviala.

13. Promemoria Sedentarietà

Coolwear – Dispositivo – Promemoria Sedentarietà

Nel caso sia attivato attivato, l'orologio vibrerà se non viene compiuta alcuna attività (o passi) in 1 ora

14. Allarme Coolwear – Dispositivo – Allarme

Possono essere attivati fino a 5 allarmi. L'allarme suonerà al raggiungimento dell'orario preimpostato (Nota bene: l'orario di allarme deve essere superiore ai 2 minuti rispetto all'orario attuale)

PULIZIA E MANTENIMENTO

Qui di seguito alcune piccole raccomandazioni d'uso:

1. Mantenere il prodotto pulito **2.** Mantenere il prodotto asciutto **3.** Non stringere troppo al polso
Non utilizzare prodotti per la pulizia casa per pulire l'orologio, ma solamente un panno leggermente inumidito.

Il prodotto ha una resistenza all'acqua IP68. **E' ASSOLUTAMENTE SCONSIGLIATO** fare immersioni, tuffarsi e fare il bagno. Nel caso il prodotto venga bagnato, asciugarlo immediatamente. Prima di mettere in carica il prodotto, verificare che l'ingresso magnetico per la ricarica sia completamente asciutto.

Precauzioni per l'uso

- Evitare di esporre l'orologio a forti impatti ed estreme temperature - Non aprire e manomettere il prodotto, non cercare di procedere a riparazioni - E' consigliabile utilizzare la carica di una presa di corrente per il primo caricamento. Per le successive è sufficiente la presa USB di un computer. E' consigliabile ricaricare il prodotto una volta a settimana. - Non gettare il prodotto nel fuoco, poiché potrebbe esplodere. - Se il prodotto è inumidito da sudore, è necessario asciugarlo prima di procedere alla carica. In caso contrario c'è il rischio di corrodere i circuiti dell'orologio. - Evitare contatti con sostanze chimiche quali benzina, solventi, propanolo, alcool o repellenti per insetti. - L'orologio supporta carica di 5V±0.2v. Non sottoporre a voltaggi più alti. Non utilizzare caricatori rapidi. - Asciugare il polso di tanto in tanto. Residui di sudore, sapone, allergeni possono creare irritazioni al polso - E' consigliabile pulire il prodotto almeno una volta a settimana con un panno morbido. - NON indossare il prodotto in doccia, specialmente con acqua calda. Può danneggiare il prodotto.

Annotazioni su Sicurezza - AVVISO - Batteria

Non aprire, forare o danneggiare la batteria. Non cercare di estrarre la batteria interna dell'orologio. **ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE PILE** ai sensi Art. 9 D.L. 188/2008 "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE" L'orologio viene fornito con pila ai polimeri di litio collocata all'interno dell'orologio, sotto il fondello posteriore; per la sostituzione della pila esaurita, rivolgetevi al vs. rivenditore di fiducia o ad un centro specializzato in grado, con idonea strumentazione, di sostituire la pila del vostro orologio senza comprometterne il corretto funzionamento. **IMPORTANTE:** conferite le pile esaurite negli appositi contenitori messi a disposizione; l'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo al trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di pile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente.

Consigli per la salute

Se indossate pacemaker od altri dispositivi elettronici, è necessario consultare il proprio medico prima di indossare ed utilizzare il prodotto. Il sensore ottico per la rilevazione del battito cardiaco emette un luce intermittente di colore verde. Se soffrite di attacchi epilettici o siete ipersensibili alla luce, è necessario consultare il proprio medico prima di indossare ed utilizzare il prodotto. Le rilevazioni fornite dall'orologio, quali, il conteggio dei passi, distanza, monitoraggio sonno, battito cardiaco, conteggio calorie sono rese possibili grazie agli appositi sensori di cui è equipaggiato l'orologio. Queste rilevazioni sono indicative ma possono essere non del tutto accurate. Tutte queste rilevazioni hanno la finalità di garantire un supporto alle attività di fitness ed al divertimento. Non hanno però alcuna finalità medica, diagnostica, di monitoraggio o prevenzione di malattie o di sintomi delle stesse. Tutte le rilevazioni forniscono semplicemente una indicazione. Non siamo assolutamente responsabili per conseguenze causate dalle rilevazioni dell'orologio.

Modalità ciclismo Fare attenzione durante l'attività. Fatevi carico della manutenzione della bicicletta, prima di procedere all'attività.

Nota Bene - La memoria dell'orologio non supera i 7 giorni. E' necessario sincronizzare regolarmente orologio e dispositivo mobile per evitare la perdita di dati. - L'orologio non è impermeabile all'acqua del mare, liquidi acidi e soluzioni alcaline. Danni o difetti causati da un uso improprio non sono coperti da garanzia. - La modalità sport supporta fino a 6 ore di esercizio per volta. - L'orologio ha una resistenza all'acqua pari a IP68. E' sconsigliabile bagnare il prodotto - L'orologio, una volta indossato, deve aderire completamente al polso. Non indossare l'orologio troppo largo. - Quando si è in misurazione del battito cardiaco, tenere il braccio fermo. L'orologio è conforme alla normativa EU Rohs, direttiva 2011/65/EU e successive implementazioni.



I : Scan the QR code & Download APP

Note: iPad or Tablet is not supported.

Compatible with iOS 9.0 & Android 5.0

* Keep software as the latest Version.

Update software for Watch&APP, Please go to

APP:

1: [Coolwear]→[Device]→[Firmware upgrade]→[upgrades]

2: [Coolwear]→[Profile]→[update]




APP Connection

Turn on mobile phone's
Bluetooth and GPS.

* [Coolwear APP]
→[Device]→[Add Device]
Tap on the watch name
JmS VOICE to pair it.

Special attention:
Android phone will
automatically clean
up infrequently used
software, causing APP
to be closed in the
background, please
open the following
permissions to ensure
normal use.



[Figure 1]

SmartPhone Setting

1: Ensure that the notification of APP in the smart phone is:
open[Smart phone]→[Settings]→[App and notifications]→[P
ermissons]→[CoolWear] Set all permissions to be ON.


2: Special Note Above **iOS 12** system
version , [settigs] → [bluetooth] → [my devices] → [JmS VOICE]

→tap this :  →[share system notifications] →open it


Special Note: if Application(Wechat/whatsapp/Skype...) is
logged into computers and phones ,there would be no message
displayed in watch)

II: APP "permission settings"

Android phone background will clean up infrequently used
software,Please turn on the permissions.



[Figure 2]



sometimes need tips twice
[Figure 3]



[Figure 4]

III : Functions



Sport



News



Breath



Screen
sleep



Watch
face



Stopwatch



O²



Find
Phone



Shutter



Power off



Reset



QR card



Brightness



Music



About



Setting



Do Not
Disturb



Flash

1. Change Watch Face from APP

METHOD1: In watch → Find the menu: **[Setting]** or **[More]** → **[Watch faces]**, or find the menu: **[Watch faces]** to change it directly (some software version Support)

METHOD2: DIY Watch Face or Watch face market from APP
[Coolwear APP] → **[Device]** → **[Watch faces]** → **[Edit]** or **[More]** → **[Select picture]** → **OK** (Do not leave the download interface until the download is 100% completed)

2. Step: activity data resets every day after 00:00, and all history records are available in the APP.

3. Sleep: It will record the sleep time. Default sleep statistics period: 10:00pm-8:00am.

4: Weather: You need to connect the watch and Coolwear APP to get location weather information. (Data From Mobilephone)

5. Message Notification: Watch can save the latest 5 new messages

6. Heart Rate:Test your heart rate data. If you need heart rate measuring automatically, please set in APP. Tip: **[Coolwear APP] →[Device]Open [Automatic heart rate detection]**.

7. Blood Oxygen

Test your blood oxygen data. In the APP blood oxygen interface, you can check the historical measuring result.

Note: 1.Keep Still &Keep watch and Heart at the same horizontal line before test 2. If you need test exercise Heart Rate ,please keep in the exercise mode

8. Dialing Function:

[Coolwear] APP→[Device]→[Call Reminder] (see picture 1)

8. 1. The watch can answer and make calls, the settings are as follows:

Step 1: watch & APP be connected

Step 2: turn on the audio Bluetooth icon (as the pictures below)



[Figure 5]



[Figure 6]

Step 3: In Mobilephone : you Watch Buletooth name and JmS-PH will show in the Bluetooth list of the mobile phone.


Please only click JmS-PH,if also connect other Bluetooth name,please Delete the Bluetooth first if clicked(if not deleted, it may affect the normal connection of the APP and the normal use of the watch).

Note: Intelligent power consumption adjustment function:


1JmS-PH[figure 7] & call reminder permission [figure 8] & APP&

Audio Bluetooth[**figure 5**] all connected, then phone call is workable.
2.five minutes after phone call,enter the low power consumption mode.
3.if APP not connected or [incoming call notification] permission turn off [**figure 8**],phone call is not workable

8.2. select different answering devices in the call interface on the mobile phone: [figure 9]



[Figure 7]



[Figure 8]



[Figure 9]

9.Music Control

A: Music control via watch

After the music player on the phone is turned on and the APP is connected, the smart watch can control the music play/pause

B:Play music via the watch speaker

Step 1: **JmS-PH**[**figure 7**] & call reminder permission [**figure 8**] & APP& Audio Bluetooth[**figure 5**] all connected, then phone call is workable.


Step 2: Confirm the music player on the phone is turned on.

Step 3: Please Keep [Notification Permission] in [No Message Notification] is turn on [**figure 10**]

Note 1. turn on the audio Bluetooth of the watch, and the music will be played from the smart watch. When it is turned off, the music will be played from the mobile phone.

Note 2: when music is playing from watch, but the watch does not stay on the music playing interface over 5 minutes, the watch's audio bluetooth will automatically turn off and enter the low power mode to save power consumption; (If you need to play music again, need to manually turn on the audio Bluetooth in the above picture).

Note 3: When connected to the APP, click the volume button, two volume adjustments appear, one is to adjust the volume on the watch side, and the other is to adjust the volume on the phone side)



[Figure 10]

10. Sport: Exercise data will be synchronized to Coolwear APP, you can view the detailed data records in the sports mode in the APP

11. Breath

Follow the tips for inhalation/exhalation (breathing exercises help to relax mood, reduce psychological stress and improve vital capacity)

12. Shutter (should be connected with APP)

Step 1: In the APP, go to [Device]→[Easy camera]

Step 2: On the watch, from the main interface, swipe from upwards till the "More" menu. Tap on it and then tap on "Shutter".

13.Sedentary Reminder [Coolwear]APP→[Device]→[Idle alert] . If in 1 hour, no enough activitie or steps,then will remind you.

14.Alarm: [Coolwear]APP→[Device]→[Alarm].

Up to 5 alarms can be set. The alarm will only remind when the time set is more than 2 minutes.

Manual de usuario

I : Escanee el código QR y descargue la APP

Nota: el iPad o la tableta no son compatibles.

Compatible con iOS 9.0 y Android 5.0

* Mantenga el software como la última versión.

Actualice el software para el reloj y la aplicación,
vaya a la aplicación:

1: [Coolwear] → [Dispositivo] → [Firmware Upgrade] → [Upgrade]

2: [Coolwear]→[Profile]→[Mejoras]



Conexión APP

Encienda el teléfono móvil,
s Bluetooth y GPS.

*[Coolwear APP]

→[Dispositivo]

→[Añadir dispositivo]


→ [Añadir dispositivo]

Toca el nombre del reloj

JmS VOICE para emparejarlo.

Atención especial:


El teléfono Android limpiará automáticamente el software utilizado con poca frecuencia, lo que hará que la APLICACIÓN se cierre en segundo plano, abra los siguientes permisos para garantizar un uso normal.



[Figure 1]

Introducción a las funciones del reloj


1: asegúrese de que la notificación de la aplicación en el teléfono inteligente esté abierta [Teléfono inteligente]→[Configuración]→[Aplicación y notificaciones]→[Permisos]→[Coolwear] Configure todos los permisos en ACTIVADOS.

Nota especial 1: por encima de la versión del sistema iOS 12, [configuración]→[bluetooth]→ [mis dispositivos]→ [JmS VOICE]→toque esto:  → [compartir notificaciones del sistema]→ábralo


Nota especial 2: si wechat está conectado a computadoras y teléfonos, no se mostrará ningún mensaje de wechat en el reloj)

II: APP "configuración de permisos"

El fondo del teléfono Android limpiará el software que se utiliza con poca frecuencia. Active los permisos.



[Figure 2]



algunas veces necesito propinas dos veces

[Figure 3]



[Figure 4]

1. Cambiar la interfaz principal / Dial (2 vías)

1.1. En el reloj → Busque el menú: **[Configuración]** o **[Más]** → **[Ver caras]**, o busque el menú: **[Ver caras]** para cambiarlo directamente (algunos versión de software compatible)

1.2. DIY Watch Face o Watch face market de la aplicación

[APP Coolwear] → **[Dispositivo]** → **[Esferas del reloj]** → **[Editar]** o **[Más]** → **[Seleccionar imagen]** → **Aceptar** (No abandone la interfaz de descarga hasta que está 100% completado)

2. Paso: los datos de actividad se restablecen todos los días después de las 00:00 y todos los registros del historial están disponibles en la APLICACIÓN.

3. Sueño Registrará el tiempo de reposo. Período predeterminado de estadísticas de sueño: 10:00 p.m.-8:00 a.m.

4. Clima: debe conectar el reloj y la APLICACIÓN Coolwear para obtener información sobre el clima de ubicación. (Datos del teléfono móvil)

5. Notificación de mensajes: Watch puede guardar los últimos 5 mensajes nuevos

6. Frecuencia cardíaca: prueba los datos de tu frecuencia cardíaca. Si necesita medir la frecuencia cardíaca

automáticamente, configúrelo en la APLICACIÓN. Consejo: **[Coolwear APP] → [Dispositivo] Abra [Detección automática de frecuencia cardíaca].**

7. oxígeno en sangre

Pruebe sus datos de oxígeno en sangre. En la interfaz de oxígeno en sangre de la APLICACIÓN, puede comprobar el resultado histórico de la medición.

Nota: 1. Mantenga quieto y vigile y el corazón en la misma línea horizontal antes de la prueba

2. Si necesita una prueba de frecuencia cardíaca de ejercicio, manténgase en el modo de ejercicio

8. Función de marcación:

[Coolwear] APP → [Dispositivo] → [Recordatorio de llamada]
(ver imagen 1)

8. 1. El reloj puede responder y realizar llamadas, la configuración es la siguiente:

Paso 1: el reloj y la aplicación están conectados

Paso 2: encienda el icono de audio de Bluetooth (como las imágenes a continuación)



[Figure 5]



[Figure 6]

Paso 3: En el teléfono móvil: mira el nombre de Bluetooth y **JmS-PH** se mostrará en la lista de Bluetooth del teléfono móvil. Solo haga clic en **JmS-PH**, si también conecta otro nombre de Bluetooth, primero elimine el Bluetooth si hace clic (si no lo

elimina, puede afectar la conexión normal de la APLICACIÓN y el uso normal del reloj).


Nota: función inteligente de ajuste del consumo de energía:

1. **JmS-PH [figura 7]** y permiso de recordatorio de llamada **[figura 8]** y APLICACIÓN y Audio Bluetooth **[figura 5]** todos conectados, entonces la llamada telefónica es viable.


2. Cinco minutos después de la llamada telefónica, ingrese al modo de bajo consumo de energía.

3. Si la APLICACIÓN no está conectada o el permiso de [notificación de llamada entrante] se apaga **[figura 8]**, la llamada telefónica no es viable

8.2. seleccione diferentes dispositivos de respuesta en la interfaz de llamada del teléfono móvil: [figura 9]



[Figura 7]



[Figura 8]



[Figura 9]


9. Control de música

A: control de música a través del reloj

Una vez que se enciende el reproductor de música en el teléfono y se conecta la aplicación, el reloj inteligente puede controlar la reproducción / pausa de la música

B: reproduce música a través del altavoz del reloj

Paso 1: **JmS-PH [figura 7]** y permiso de recordatorio de llamada **[figura 8]** y APLICACIÓN y Audio Bluetooth **[figura 5]** todos



[Figure 10]

conectados, entonces la llamada telefónica es viable.

Paso 2: Confirme que el reproductor de música del teléfono esté encendido.

Paso 3: Mantenga [Permiso de notificación] en [Notificación de no mensaje] está activado **[figura 10]**

Nota 1. Encienda el Bluetooth de audio del reloj y la música se reproducirá desde el reloj inteligente. Cuando está apagado, la música se reproducirá desde el teléfono móvil.

Nota 2: cuando se reproduce música desde el reloj, pero el reloj no permanece en la interfaz de reproducción de música durante 5 minutos, el audio bluetooth del reloj se apagará automáticamente y entrará en el modo de bajo consumo para ahorrar energía; (Si necesita reproducir música nuevamente, debe activar manualmente el audio Bluetooth en la imagen de arriba).

Nota 3: cuando esté conectado a la APLICACIÓN, haga clic en el botón de volumen, aparecen dos ajustes de volumen, uno es

para ajustar el volumen en el lado del reloj y el otro es para ajustar el volumen en el lado del teléfono)

10. Deporte: los datos del ejercicio se sincronizarán con la APLICACIÓN Coolwear, puede ver los registros de datos detallados en el modo deportivo en la APLICACIÓN

11. Aliento

Siga los consejos de inhalación / exhalación (los ejercicios de respiración ayudan a relajar el estado de ánimo, reducen el estrés psicológico y mejoran la capacidad vital)

12. Obturador (debe estar conectado con la aplicación)

Paso 1: en la APLICACIÓN, vaya a **[Dispositivo]** → **[Cámara fácil]**

Paso 2: En el reloj, desde la interfaz principal, deslice el dedo hacia arriba hasta el menú "Más". Toque en él y luego toque en "Obturador".

13. Recordatorio sedentario [Coolwear] APP → [Dispositivo] → [Idle alerta]. Si en 1 hora, no hay suficientes actividades o pasos, entonces se lo recordará.

14. Alarma: APP **[Coolwear] → [Dispositivo] → [Alarma].** Se pueden configurar hasta 5 alarmas. La alarma solo recordará cuando el tiempo establecido sea superior a 2 minutos.

Bedienungsanleitung

I : Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die APP herunter

Hinweis: iPad oder Tablet werden nicht unterstützt.

Kompatibel mit iOS 9.0 und Android 5.0

* Behalten Sie die Software als neueste Version bei. Software für Watch & APP aktualisieren. Bitte gehen Sie zu APP:

1: [Coolwear]→[Gerät]→[Firmware-Aktualisierung]→[Upgrades]

2: [Coolwear]→[Profil]→[Güncelleme]




APP-Verbindung Handy einschalten, s

Bluetooth und GPS.

* [Coolwear APP] → [Gerät] → [Gerät hinzufügen]

Tippen Sie auf den Namen der Uhr **JmS VOICE** um es zu koppeln.

Besondere Aufmerksamkeit: Das Android-Telefon bereinigt selten verwendete Software automatisch, wodurch die APP im Hintergrund geschlossen wird. Öffnen Sie die folgenden Berechtigungen, um die normale Verwendung sicherzustellen.



[Figure 1]

Watch Funktionen Einführung


1: Stellen Sie sicher, dass die Benachrichtigung über APP auf dem Smartphone geöffnet ist **[Smartphone]→[Einstellungen] →[App und Benachrichtigungen]→[Berechtigungen]→[Coolwear]**
Setzen Sie alle Berechtigungen auf EIN.

Besonderer Hinweis 1: Über der **iOS 12**-Systemversion ,**[Einstellungen]→[Bluetooth]→[Meine Geräte]→ [JmS VOICE]→ Tippen Sie auf Folgendes: → [system Systembenachrichtigungen freigeben]→ Öffnen**


Besonderer Hinweis 2: Wenn Wechat an Computern und Telefonen angemeldet ist, wird in der Uhr keine Wechat-Nachricht angezeigt.

II: APP "Berechtigungseinstellungen"

Der Hintergrund des Android-Telefons bereinigt selten verwendete



[Figure 2]



brauche manchmal zweimal
Trinkgeld

[Figure 3]



[figure 4]

Software. Bitte aktivieren Sie die Berechtigungen.

1. Ändern Sie das Zifferblatt von APP

METHODE1: In Uhr→ Suchen Sie das Menü: **[Einstellung] oder [Mehr]→ [Zifferblätter]** oder suchen Sie das Menü: **[Zifferblätter]**, um es direkt zu ändern (Unterstützung für einige Softwareversionen)

METHODE 2: DIY Zifferblatt oder Zifferblattmarkt von APP

[Coolwear APP]→[Gerät]→Zifferblätter]→[Bearbeiten] oder [Mehr] → [Bild auswählen]→OK (Verlassen Sie die Download-Oberfläche erst, wenn der Download zu 100% abgeschlossen ist.)

2. Schritt: Die Aktivitätsdaten werden jeden Tag nach 00:00 zurückgesetzt, und alle Verlaufsdatensätze sind in der APP verfügbar.

3. Schlaf: Es wird die Schlafzeit aufgezeichnet. Standardschlafstatistikzeitraum: 22:00 bis 8:00 Uhr.

4: Wetter: Sie müssen die Uhr und die Coolwear App verbinden, um Standortwetterinformationen zu erhalten. (Daten vom Mobiltelefon)

5. Nachrichtenbenachrichtigung: Watch kann die letzten 5 neuen Nachrichten speichern

6. Herzfrequenz: Testen Sie Ihre Herzfrequenzdaten. Wenn Sie eine automatische Herzfrequenzmessung benötigen, stellen Sie diese bitte in APP ein. Tipp: **[CoolwearAPP]→[Gerät] Öffnen Sie [Automatische Herzfrequenzerkennung].**

7. Blutsauerstoff

Testen Sie Ihre Blutsauerstoffdaten. In der APP-Blutsauerstoffschnittstelle können Sie das historische Messergebnis überprüfen.

Hinweis: 1. Halten Sie Still & Watch und Heart vor dem Test auf derselben horizontalen Linie

2. Wenn Sie eine Test-Herzfrequenz benötigen, bleiben Sie bitte im Trainingsmodus

8. Wahlfunktion:

[Coolwear] APP→[Gerät]→[Anruferinnerung] (siehe Bild 1)

8. 1. Die Uhr kann antworten und Anrufe tätigen. Die Einstellungen sind wie folgt:

Schritt 1: Uhr & APP verbunden werden

Schritt 2: Schalten Sie das Audio-Bluetooth-Symbol ein (siehe Bilder unten).



Schritt 3: In Mobiltelefon: Sie sehen den Bluetooth-Namen und **JmS-PH** wird in der Bluetooth-Liste des Mobiltelefons angezeigt.

Bitte klicken Sie nur auf **JmS-PH**. Wenn Sie auch einen anderen Bluetooth-Namen verbinden, löschen Sie bitte zuerst das Bluetooth, wenn Sie darauf klicken (wenn es nicht gelöscht wird, kann dies die normale Verbindung der APP und die normale Verwendung der Uhr beeinträchtigen).


Hinweis: Intelligente Funktion zur Einstellung des Stromverbrauchs:

1. **JmS-PH**[Abbildung 7] & Anruferinnerungsberechtigung [Abbildung 8] & APP & Audio Bluetooth [Abbildung 5] alle verbunden, dann ist ein Anruf möglich.


2. Wechseln Sie fünf Minuten nach dem Anruf in den Energiesparmodus.

3. Wenn die APP nicht verbunden ist oder die Berechtigung [Benachrichtigung über eingehende Anrufe] deaktiviert ist [Abbildung 8], kann der Anruf nicht ausgeführt werden


8.2. Wählen Sie verschiedene Anrufbeantworter in der Anrufoberfläche des Mobiltelefons aus: [Abbildung 9]



[Figure 7]



[Figure 8]



[Figure 9]


9. Musiksteuerung

A: Musiksteuerung über Uhr

Nachdem der Musik-Player am Telefon eingeschaltet und die APP angeschlossen ist, kann die Smartwatch die Musikwiedergabe / -pause steuern

B: Spielen Sie Musik über den Lautsprecher der Uhr ab

Schritt 1: **JmS-PH** [Abbildung 7] & Anruferinnerungsberechtigung



[Figure 10]

[Abbildung 8] & APP & Audio Bluetooth **[Abbildung 5]** alle verbunden, dann ist ein Anruf möglich.

Schritt 2: Vergewissern Sie sich, dass der Musik-Player am Telefon eingeschaltet ist.

Schritt 3: Bitte behalten Sie [Benachrichtigungsberechtigung] in [Keine Nachrichtenbenachrichtigung] ist aktiviert **[Abbildung 10]**

Hinweis 1. Schalten Sie das Audio-Bluetooth der Uhr ein, und die Musik wird von der Smartwatch abgespielt. Wenn es ausgeschaltet ist, wird die Musik vom Mobiltelefon abgespielt.

Hinweis 2: Wenn Musik von der Uhr abgespielt wird, die Uhr jedoch nicht länger als 5 Minuten auf der Musikwiedergabeschnittstelle bleibt, wird das Audio-Bluetooth der Uhr automatisch ausgeschaltet und wechselt in den Energiesparmodus, um Strom zu sparen. (Wenn Sie erneut Musik abspielen müssen, müssen Sie das Audio-Bluetooth im obigen Bild manuell einschalten.)

Hinweis 3: Wenn Sie mit der APP verbunden sind, klicken Sie auf die Lautstärketaste. Es werden zwei Lautstärkeregelungen angezeigt. Eine dient zum Einstellen der Lautstärke auf der Uhrenseite und die andere zum Einstellen der Lautstärke auf der Telefonseite.

10. Sport: Die Trainingsdaten werden mit der Coolwear App synchronisiert. Sie können die gleichen Datensätze im Sportmodus in der APP anzeigen

11. Atem

Befolgen Sie die Tipps zum Ein- und Ausatmen (Atemübungen helfen, die Stimmung zu entspannen, psychischen Stress abzubauen und die Vitalkapazität zu verbessern).

12. Verschluss (mit APP verbunden sein)

Schritt 1: Gehen Sie in der APP zu **[Gerät]→[Einfache Kamera]**

Schritt 2: Wischen Sie auf der Uhr über die Hauptleitung von oben nach oben bis zum Menü „Mehr“. Tippen Sie müssen und dann auf „Auslöser“.

**13.Sedentary Reminder [Coolwear] APP→[Gerät]→
[Leerlaufalarm]** . Wenn in 1 Stunde nicht genug getan oder Schritte
vorhanden sind, werden Sie daran gehört.

14.Alarm: [Coolwear] APP→[Gerät]→[Alarm].

Es können bis zu 5 Alarme eingestellt werden. Der Alarm gehört nur,
wenn die geforderte Zeit mehr als 2 Minuten beträgt.

取扱説明書

I:QRコードをスキャンしてアプリをダウンロード

注：iPadまたはタブレットはサポートされていません。

iOS9.0およびAndroid5.0と互換性があります

* ソフトウェアを最新バージョンとして保管してください。APPにアクセスしてください。

1：[YFit]→[デバイスを再起動]→[ファームウェアのアップグレード]→[アップグレード]

2：[YFit]→[プロフィール]→[アップデート]



APP接続

携帯電話の電源を入れます。

BluetoothとGPS。

* [CoolwearAPP]→[デバイスを再起動]→[デバイスを追加]



時計の名前をタップします
ペアリングします。JmS VOICE




特別な注意：

Androidスマートフォンは、使用頻度の低いソフトウェアを自動的にクリーンアップし、APPをバックグラウンドで閉じます。通常の使用を保証するには、次の権限を開いてください。


[Figure 1]

時計機能の紹介

1：スマートフォンソフトウェアの通知センターが開いていることを確認します[スマートフォン]→[設定]→[アプリと通知]→[権限]→[Coolwear]すべての権限をオンに設定します。

特記事項1: iOS 12システムバージョン以上、[setings]→ [bluetooth]→[mydevices]→[JmS VOICE]→タップ：  →[sharesystemnotifications]→開く

特記事項2：wechatがコンピューターや電話にログインしている場合、時計にwechatメッセージは表示されません)



[Figure 2]



[Figure 4]
29



時々ヒントが2回必要
[Figure 3]

II: APPの「許可設定」

Android携帯のバックグラウンドは使用頻度の低いソフトウェアをクリーンアップします。権限をオンにしてください。

1.APPからウォッチフェイスを変更します

1：スマートフォンのAPPの通知が開いていることを確認します：[設定]または[その他]→[ウォッチフェイス]、またはメニューの検索：[ウォッチフェイス]で直接変更する（一部のソフトウェアバージョンのサポート）

方法2：アプリのDIYウォッチフェイスまたはウォッチフェイスマーケット

[YFit APP] → [デバイス] → [ウォッチフェイス] → [編集]または[その他] → [画像の選択] → OK（ダウンロードが100%完了するまでダウンロードインターフェイスを離れないでください）

2.ステップ：アクティビティデータは毎日00:00以降にリセットされ、すべての履歴レコードがAPPで利用可能になります。

3.睡眠：睡眠時間を記録します。デフォルトの睡眠統計期間：午後22時から午前08時。

4：天気：現在地の天気情報を取得するには、時計とCoolwear APPを接続する必要があります。（携帯電話からのデータ）

5.メッセージ通知：Watchは最新の5つの新しいメッセージを保存できます

6.心拍数：心拍数データをテストします。心拍数の自動測定が必要な場合は、APPで設定してください。ヒント：[Coolwear APP]→[デバイス] [自動心拍数検出]を開きます。

7.血中酸素

血中酸素データをテストします。APP血中酸素インターフェースでは、過去の測定結果を確認できます。

注：1. テスト前に時計とハートを同じ水平線に保ちます

2. テストエクササイズ心拍数が必要な場合は、エクササイズモー

ドを維持してください

8.ダイヤル機能

[Coolwear] APP→[デバイスを再起動]→[通話リマインダー] (写真1を参照)

8.1.時計は応答して電話をかけることができ、設定は次のとおりです。

ステップ1：時計とアプリを接続する

ステップ2：オーディオBluetoothアイコンをオンにします (下の写真のように)



[Figure 5]



[Figure 6]

ステップ3：携帯電話の場合：Bluetoothの名前を見ると、**JmS-PH** が携帯電話のBluetoothリストに表示されます。

JmS-PHのみをクリックしてください。他のBluetooth名も接続している場合は、クリックした場合は最初にBluetoothを削除してください (削除しないと、APPの通常の接続と時計の通常の使用に影響する可能性があります)。


注：インテリジェントな消費電力調整機能：

1. **JmS-PH** [図7]&通話リマインダー許可[図8]&APP&オーディオBluetooth [図5]がすべて接続されている場合、通話は機能します。

2. 電話の5分後、低消費電力モードに入ります。


3. APPが接続されていないか、[着信通知]許可がオフになっている場合[図8]、通話は機能しません

8.2. 携帯電話の通話インターフェイスでさまざまな応答デバイスを



[Figure 7]

選択します。 [図9]



[Figure 8]



[Figure 9]

9.音楽コントロール


A：時計による音楽コントロール

携帯電話の音楽プレーヤーの電源を入れてAPPを接続すると、スマートウォッチで音楽の再生/一時停止を制御できます

B：時計のスピーカーから音楽を再生する

ステップ1：JmS-PH [図7]&通話リマインダー許可[図8]&APP&オーディオBluetooth [図5]がすべて接続されている場合、通話は機能します。

手順2：電話の音楽プレーヤーがオンになっていることを確認します。



[Figure 10]

ステップ3：[メッセージ通知なし]の[通知許可]をオンのままにしてください【図10】

注1.時計のオーディオBluetoothをオンにすると、スマートウォッチから音楽が再生されます。 オフにすると、携帯電話から音楽が再生されます。

注2：時計から音楽を再生しているが、時計が5分以上音楽再生インターフェイスに留まらない場合、時計のオーディオBluetoothは自動的にオフになり、消費電力を節約するために低電力モードに入ります。（音楽をもう一度再生する必要がある場合は、上の画像のオーディオBluetoothを手動でオンにする必要があります）。

注3：APPに接続したら、音量ボタンをクリックすると、2つの音量調整が表示されます。1つは時計側の音量を調整するためのもので、もう1つは電話側の音量を調整するためのものです）

10.スポーツ：運動データはCoolwear APPに同期され、APPのスポーツモードで詳細なデータレコードを表示できます

11.呼吸

吸入/呼気のヒントに従ってください（呼吸法は気分をリラックスさせ、心理的ストレスを軽減し、肺活量を改善するのに役立ちます）

12.シャッター（APPに接続する必要があります）

ステップ1：APPで、[デバイス]→[イージーカメラ]に移動します

ステップ2：時計のメインインターフェイスから、[その他]メニューまで上からスワイプします。それをタップしてから「シャッター」をタップします。

13.座りがちなリマインダー—[YFit] APP→[デバイス]→[アイドルアラート]。1時間以内に十分な活動や手順がない場合は、通知されます。

14.アラーム：[YFit] APP→[デバイス]→[アラーム]。

I : Scannez le code QR et téléchargez l'application

Remarque: l'iPad ou la tablette ne sont pas pris en charge.

Compatible avec iOS 9.0 et Android 5.0

* Conservez le logiciel comme la dernière version.
Mettre à jour le logiciel pour Watch & APP, veuillez aller à APP:



1:[Coolwear]→[Device]→[le micrologiciel améliorer]→[améliorations]

2: [Coolwear]→[Profil]→[mise à jour]


Connexion APP

Allumez le téléphone portable
Bluetooth et GPS.

* [Coolwear APP] →
[Appareil] → [Cihaz ekle]

**Appuyez sur le nom de la
montre JmS VOICE
pour l'associer.**


**Special attention:
Android phone will
automatically clean
up infrequently used
software, causing APP
to be closed in the
background, please
open the following
permissions to ensure
normal use.**



[Figure 1]

Regarder les fonctions Introduction


1: assurez-vous que la notification de l'application dans le téléphone intelligent est ouverte [Smart phone]→[Paramètres]→[App et no tifications]→[Permissions]→[Coolwear] Définissez toutes les autorisations sur ON.

Note spéciale1: Au-dessus de la version du système iOS 12 ,[settings]→[bluetooth]→[mes appareils]→ [JmS VOICE]appuyez sur ceci:  →[partager les notifications système]→ l'ouvrir


Note spéciale 2: si wechat est connecté aux ordinateurs et aux téléphones, il n'y aurait pas de message wechat affiché dans la montre)

II: "Paramètres d'autorisation" de l'application

L'arrière-plan du téléphone Android nettoiera les logiciels rarement utilisés, veuillez activer les autorisations.




[Figure 2]



parfois besoin de conseils deux fois

[Figure 3]



[Figure 4]

1. changer le visage de la montre à partir de l'application

MÉTHODE1: Dans la montre→Trouvez le menu: **[Paramètres]** ou **[Plus]**→**[Cadres de la montre]**, ou recherchez le menu: [Cadres de la montre] pour le changer directement (certaines versions du logiciel Support)

MÉTHODE2: marché du visage de montre ou du visage de montre de bricolage de l'application

[YFit APP]→**[Appareil]**→**[Cadrans de montre]**→**[Modifier]** ou **[Plus]**→**[Sélectionner une image]**→**OK** (Ne quittez pas l'interface de téléchargement tant que le téléchargement n'est pas terminé à 100%)

2. Étape: les données d'activité sont réinitialisées tous les jours après 00h00, et tous les enregistrements d'historique sont disponibles dans l'application.

3. Sleep: Il enregistrera le temps de sommeil. Période de statistiques de sommeil par défaut: 22h 00-08h 00.

4. Météo: Vous devez connecter la montre et l'application Coolwear pour obtenir des informations météorologiques de localisation. (Données du téléphone portable)

5. Notification de message: la montre peut enregistrer les 5 derniers messages

6. Fréquence cardiaque: testez vos données de fréquence

cardiaque. Si vous avez besoin d'une mesure automatique de la fréquence cardiaque, veuillez définir dans APP. Conseil: **[Coolwear APP] → [Appareil] Ouvrez [Détection automatique de la fréquence cardiaque]**.

7. oxygène sanguin

Testez vos données d'oxygène sanguin. Dans l'interface d'oxygène sanguin APP, vous pouvez vérifier le résultat de mesure historique.

Remarque: 1. Gardez toujours et gardez la montre et le cœur sur la même ligne horizontale avant le test

2. Si vous avez besoin d'un test de fréquence cardiaque, veuillez rester en mode exercice

8. fonction de numérotation:

[Coolwear] APP → [Appareil] → [Rappel d'appel] (voir image 1)

8. 1. La montre peut répondre et passer des appels, les paramètres sont les suivants:

Étape 1: regarder et APP être connecté

Étape 2: activez l'icône audio Bluetooth (comme les images ci-dessous)



[Figure 5]



[Figure 6]

Étape 3: Dans Mobilephone: vous regardez le nom Bluetooth et **JmS-PH** apparaîtra dans la liste Bluetooth du téléphone mobile.

Veuillez cliquer uniquement sur **JmS-PH**, si vous connectez également un autre nom Bluetooth, veuillez d'abord supprimer le Bluetooth si vous cliquez dessus (s'il n'est pas supprimé, cela peut affecter la connexion normale de l'application et l'utilisation normale de la montre).


Remarque: fonction de réglage intelligent de la consommation d'énergie:

1 **JmS-PH** [figure 7] et autorisation de rappel d'appel [figure 8] et APP et audio Bluetooth [figure 5] tous connectés, puis l'appel téléphonique est réalisable.


2. cinq minutes après l'appel téléphonique, entrez dans le mode de faible consommation d'énergie.

3. si l'application n'est pas connectée ou si l'autorisation [notification d'appel entrant] est désactivée [figure 8], l'appel téléphonique n'est pas réalisable

8.2. sélectionnez différents répondeurs dans l'interface d'appel



[Figure 7]



[Figure 8]



[Figure 9]

du téléphone mobile: [figure 9]

9. contrôle de la musique

A: contrôle de la musique via la montre


Une fois que le lecteur de musique du téléphone est allumé et que l'application est connectée, la montre intelligente peut contrôler la lecture / pause de la musique

B: Écouter de la musique via le haut-parleur de la montre

Étape 1: **JmS-PH** [figure 7] et autorisation de rappel d'appel [figure 8] et APP et audio Bluetooth [figure 5] tous connectés, puis l'appel téléphonique est réalisable.

Étape 2: vérifiez que le lecteur de musique du téléphone est allumé.

Étape 3: Veuillez conserver [Autorisation de notification] dans



[Figure 10]

[Aucune notification de message] est activé [figure 10]

Remarque 1. activez le Bluetooth audio de la montre et la musique sera lue à partir de la montre intelligente. Lorsqu'il est éteint, la musique sera lue à partir du téléphone mobile.

Remarque 2: lorsque la musique est lue à partir de la montre, mais que la montre ne reste pas sur l'interface de lecture de musique pendant 5 minutes, le bluetooth audio de la montre s'éteint automatiquement et entre en mode basse consommation pour économiser la consommation d'énergie; (Si vous avez besoin de lire à nouveau de la musique, vous devez activer manuellement le Bluetooth audio dans l'image ci-dessus).

Remarque 3: lorsque vous êtes connecté à l'application, cliquez sur le bouton de volume, deux réglages de volume apparaissent, l'un est de régler le volume du côté de la montre et l'autre est de régler le volume du côté du téléphone)

10. Sport: les données d'exercice seront synchronisées avec Coolwear APP, vous pouvez afficher les enregistrements de données détaillés en mode sport dans l'application

11. Souffle

Suivez les conseils pour l'inhalation / l'expiration (les exercices de respiration aident à détendre l'humeur, à réduire le stress psychologique et à améliorer la capacité vitale)

12. Obturateur (doit être connecté avec APP)

Étape 1: Dans l'application, accédez à **[Appareil]**→**[Appareil photo facile]**

Étape 2: Sur la montre, à partir de l'interface principale, faites glisser votre doigt de haut en bas jusqu'au menu «Plus». Appuyez dessus, puis appuyez sur "Obturateur".

13. Rappel sédentaire [YFit] APP → [Device] → [alerte au ralenti]

. Si dans 1 heure, pas assez d'activité ou d'étapes, vous le rappellera.

14.Alarme: [Coolwear] APP → [Appareil] → [Alarme].

Jusqu'à 5 alarmes peuvent être définies. L'alarme ne le rappellera que lorsque l'heure réglée est supérieure à 2 minutes.
